

Podłączenie elektrycznej nagrzewnicy wstępnej sterowanej pulserem

Informacje dotyczące podłączenia na przykładzie nagrzewnicy prod. Termex typu ENO..T:

- nagrzewnica powinna być podłączona do instalacji poprzez zewnętrzny wyłącznik oraz bezpiecznik, przewodami o odpowiednim przekroju.
- czujnik temp. **Tg** należy zamontować pomiędzy nagrzewnicą, a centralą wentylacyjną.
- zwrócić uwagę na poprawne wybranie opcji **NAGRZ. N.....**

