

# MSR-14B Rekuperator z wentylatorami wielozwojowymi 230VAC.

## Informacje dotyczące podłączenia:

- przewody czujników temperatury można przedłużyć do kilku metrów (np. przewód OMY2x0.5)
- czujnik temp. zewnętrznej **T<sub>z</sub>** należy zamontować w czerpni zewnętrznej
- czujnik temp. GWC **T<sub>g</sub>** należy zamontować wewnątrz GWC lub w rurze doprowadzającej z niego powietrze.  
W przypadku instalacji bez GWC należy tę opcję wyłączyć w programie sterownika !
- czujnik temp. wewnętrznej **T<sub>w</sub>** (powietrze usuwane z pomieszczeń) należy zamontować na wlocie tego powietrza do rekuperatora. Jeżeli rekuperator nie jest wyposażony w przepustnicę BYPASS, należy tę opcję wyłączyć w programie!
- czujnik temp. nawiewu **T<sub>n</sub>** należy zamontować na wylocie powietrza z rekuperatora do pomieszczeń - podłączenie nie jest konieczne
- wolne styki PRESOSTAT'u można podłączyć do WE5 jako informacja o zasrzonieniu wymiennika

Możliwość obsługi nagrzewnicy wtórnej elektrycznej lub wodnej (sterowanie 0-10V) - na zamówienie

