

MSR-20C Rekuperator z wentylatorami serii EC, sterowanie 0÷10V

Informacje dotyczące podłączenia:

- przewody czujników temperatury można przedłużyć do kilku metrów (np. przewód OMY2x0.5)
- czujnik temp. zewnętrznej **Tz** należy zamontować w czerpni zewnętrznej
- czujnik temp. GWC **Tg** należy zamontować wewnątrz GWC lub w rurze doprowadzającej z niego powietrze.
W przypadku instalacji bez GWC należy tę opcję wyłączyć w programie sterownika !
- czujnik temp. wewnętrznej **Tw** (powietrze usuwane z pomieszczeń) należy zamontować na wlocie tego powietrza do rekuperatora. Jeżeli rekuperator nie jest wyposażony w przepustnicę BYPASS, należy tę opcję wyłączyć w programie!
- czujnik temp. nawiewu **Tn** należy zamontować na wylocie powietrza z rekuperatora do pomieszczeń - podłączenie nie jest konieczne
- wolne styki PRESOSTAT'u można podłączyć do WE5 jako informacja o zasrzonieniu wymiennika

Możliwość obsługi nagrzewnicy wtórnej elektrycznej lub wodnej (sterowanie 0-10V) - na zamówienie

