

# MSR-20J Rekuperatory BERLUF Daytona

## Informacje dotyczące podłączenia:

- przewody czujników temperatury można przedłużyć do kilku metrów (np. przewód OMP2x0.5)
- czujnik temp. zewnętrznej **Tz** należy zamontować w czerpni zewnętrznej
- czujnik temp. GWC **Tg** należy zamontować wewnątrz GWC lub w rurze doprowadzającej z niego powietrze.  
W przypadku instalacji bez GWC należy tę opcję wyłączyć w programie sterownika !
- czujnik temp. nawiewu **Tn** można zamontować na wylocie powietrza z rekuperatora do pomieszczeń
- w menu serwisowym ustawić pierwszą opcję na **DC/5**
- DEFROST = OFF

Możliwość obsługi nagrzewnicy wtórnej elektrycznej lub wodnej (sterowanie 0-10V) - na zamówienie

