

Schemat podłączenia z wentylatorami serii EC, sterowanie 0÷10V

- Prace montażowe należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
- Do zasilania należy zastosować zabezpieczenie bezpiecznikowe odpowiednie do mocy wentylatorów.
- Nagrzewnicę wtórną podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.
- Czujnik temp. nawiewu T_N należy zamontować w kanale nawiewowym w pewnej odległości za nagrzewnicą.
- Do ochrony nagrzewnicy można zastosować termostat. Styki zwiernie podłączyć do wejścia sterownika WE5.
- Przewody sterujące (0-10V) należy zastosować zgodnie z zaleceniami producenta nagrzewnicy i wentylatorów.
- Ekranowanie podłączyć w punktach GND
- Zwrócić uwagę na poprawną polaryzację podłączeń U_H U_N U_W .

