

# MSR-14E/AC Rekuperatory prod. TYWENT - wentylatory AC

Dotyczy rekuperatorów serii: **ZWC - A, B, C, D** czterobiegowe  
**B3B - WX nnn** trzybiegowe

## Informacje dotyczące podłączenia:

- przewody czujników temperatury można przedłużyć do kilku metrów (np. przewód OMYP2x0.5)
- czujnik temp. zewnętrznej **T<sub>z</sub>** należy zamontować w czerpni zewnętrznej
- czujnik temp. **GWC T<sub>g</sub>** należy zamontować wewnątrz GWC lub w rurze doprowadzającej z niego powietrze.

**W przypadku instalacji bez GWC zaleca się zastosowanie nagrzewnicy wstępnej, chroniącej wymiennik przed zaszronieniem. W takim wypadku czujnik T<sub>g</sub> należy zamontować w kanale powietrznym pomiędzy nagrzewnicą, a rekuperatorem. W menu konfiguracyjnym należy też ustawić odpowiednią temperaturę sterowania nagrzewnicą (zgodnie z instrukcją).**

